

# VENTILATION

Sandblæsning:  
 Må kun startes når tryk OK  
 Skal afbrydes hvis trykket stiger (døre åbnes)

Udsugning fra blæsepotte etc.

